

MÄRKUSED JA NÕUDED:

- 1) Viimsi Vesi AS paigaldab kaugloetava veemõõtja
- 2) Veemõõdusõlme paigaldab omanik
(sulgarmatuurst enne mõõtjat kuni sulgarmatuuri peale mõõtjat)
- 3) Veearvesti kinnituskonsool maandada el. peakilbi maanduslatile
- 4) Hülssi ots väljaspool hoonet sulgeda veetihedaks ning hoone seepool jätta avatuks.
- 5) Veesõlmest toidetakse ka abihoonet.
- 6) Veemõõdusõlm koosneb spetsiaalsest liikuva hülssiga veearvesti kinnitamise kandurist, täisavaga kuulkraanidest, mudakogujast ja veearvestist.
- 7) Veemõõdusõlm tuleb paigaldada hoone toiteturistikupoolse välisseina taha, kus on tagatud veemõõdusõlmele vaba juurdepääs.
- 8) Ruum, kus veemõõtja paikneb peab olema puhas, kuiv ja valgustatud.
- 9) Veearvesti peab olema paigaldatud nii, et selle näitu oleks lihtne lugeda, veearvestit oleks hõlbus vahetada ning et see oleks kaitstud läbikülmumise, kõrgete temperatuuride ja mehaaniliste mõjutuste eest.
- 10) Veearvesti tuleb paigaldada kindlasti horisontaalselt näidikuga ülespoole.
- 11) Elektrit mittejuhtivast materjalist torustiku puhul tuleb kandur maandada.
- 12) Vähim ruumi kõrgus: 1,8 m;
- 13) Vähim kaugust seinast – nõutud konsooli (kanduri) vastav mõõde või konsooli puudumisel toru suurim nimiläbimõõt + 200 mm;
- 14) Kanduri kõrgus põranda pinnast: 70 -110 cm;
- 15) Vähim vaba ruum veemõõdusõlme ees: 80 cm;
- 16) Vähim ruum veearvesti kohal: 70 cm

