

B. NÕUDED TÖÖ TEOSTAMISEL

- 1.Tugevdustööde tegemise ajaks tuleb vahelaepaneelid ajutiselt toetada mõlemalt poolt seina.
- 2.Enne tööde algust tuleb vool välja lülitada ja kindlaks teha elektrijuhtmete asukohad freesitavas seinas.
- 3.Tööd võib teostada ainult freesiga ja välja freesitav paneeliosa tükeldada max 300x300mm suurusteks tükkideks, mis eemaldatakse sisselõigatavast ukseavast tükkhaaval. Mitte lasta kukkuda või kuhjata paneeli tükke vahelaele.
- 4.Ukseava märkida lehtedel K-2 ja K-3 asuva joonise järgi. Keevise kõrgus on 5mm.
- 5.Freesida vagu kõrgusega 140mm. Vao alumine k.m. on 2000mm puhtast põrandast.
- 6.Paigaldada vaku POS.1.
- 7.Freesida välja ava.
- 8.Paigaldada põrandal asuv POS.3 (2tk.).
- 9.Paigaldada mõlemad postid POS.2.
- 10.Teha kõik keevitustööd.
- 11.Ajutised toetused võib eemaldada peale kõigi projektis ettenähtud tööde lõpetamist.
- 12.Ava võib freesida ainult litsenseeritud firma.
- 13.AVA FREESIMISEST TEATADA NAABRITELE (KÕRVALASUVATELE KUI KA ÜLAL ASUVATELE KORTERINAABRITELE). LEPPIDA KOKKU SOBIV FREESIMISE AEG, ET VÕIMALIKULT VÄHE HÄIRIDA NAABREID. VAHESEINAPANEELIDE FREESIMISEST TEKKINUD PRAHT VIIA MAJAST VÄLJA KILESSE MÄHITULT,ET MITTE AJADA TREPIKOTTA MAHA PRAHTI.
- 14.KORTERI ELEKTRITEHNIILINE OSA LAHENDADA ERIPROJEKTIGA.
- 15.KORTERI ÜLD- JA ELAMISPIND EI MUUTU.
- 16.PROJEKT TULEB KOOSKÕLASTADA ÜHISTU JUHATUSEGA JA PEALE SEDA ESITADA EHITUSKORRALDUSE OSAKONDA EHITUSLOA SAAMISEKS.
- 17.EHITUSTÖÖDE TEGEMINE VÕIB TOIMUDA AINULT LITSENTSI OMAVA EHITUSJÄRELVALVE KONTROLLI KORRAL.