

Vajalikud tööd :

1. Eemaldada lahtine krohv, kahjustunud konstruktsiooni puitosad proteesida või asendada;
2. Krohvida hoone lubikrohviga ning katta lubivärviga vastavalt välisviimistluse projektis antud värvitoonidele;
3. Korrastada sokkel, soojustada, eemaldada tsementkrohviga tehtud parandused, täita paekivide vuugivahed lubimördiga ning katta sokkel lubikrohviga;
4. Puitlaudisega kaetud viiluväljadel taastada pööninguakna ümber kaarja joonega raam.

Kogu olemasolev lubi ja tsementkrohv eemaldatakse ning krohvitakse uuesti lubikrohviga.

Fassaadi värvimisel kasutada lubivärvi, puitosadel linaõlivärve. Värvitoonid on valitud lubivärvide kataloogi Tikkurila Facade ning kataloogi "Vanhan ajan värit" alusel. Et olla

kindel värvimise tulemuses, teha enne kogu maja seinavärvi lõpliku koguse ostmist proovivärvimine 1 m² suurusel alal ning hinnata värvi sobivust.

Seinapind katta lubivärviga 4951, sokkel tooni võrra tumedama värviga 4952. Puidust seinapinnad ning rõdupiirded värvida tumepruuni linaõlivärviga 320 X ning katusekarniisid,

akna pirdelauad ning vahvärk tooni võrra tumedama linaõlivärviga 315 X.

