



1. Akna- ja usteavadele kasutada fibrosiluseid (toetus seinale min. 250 mm). Fibo silustega võib sillata kuni 2,5 m lauseid avasid.
2. Ülemisse, ruumi ja igasse viendasse plokrea vuuki paigaldada armatuur.
3. Tehnisee nummi lakke paigaldada 2x2tkelndel kipsplaad.
4. Materjalide asendamisel pidaa vajadusel nõu projektseerijaga.
5. Väimalkie küsimuste korral pidaa nõu projektseerijaga.
6. Joonseid vaaadta koos seletuskirjaga.