



1. Kui äravoolulehtri ümber on läbivettinud ruberoid, see eemaldada ja asendada
2. Uue lehtri toru tuleb varustada õhutiheda torukoorikuga.
3. Äravoolulehter tuleb varustada aurutõkkehendiga
4. Äravoolulehter peab asetsema ümbritsevast tasapinnast madalamal vähemalt 20 mm
5. Hüdroisolatsiooni põhipind viiakse äravooluava servani
6. Äravoolulehter tuleb varustada prahisõeltega, mida on võimalik puhastada
7. Niiskuskindla vineeriga anda kalle parapetist eemale äravoolu poole
8. Lehtri alla paigaldada hüdroisolatsioonilapp
9. Äravoolulehtrid varustada küttegaablitega

MUUDAT. KIRJELDUS

NIMI

ALLKIRI

KUUP.

Imperial Project OÜ
Vapramäe 12
50411 Tartu Eesti
Reg. nr. 12543622
MTR reg. nr. EEP002785

Töö nr.

2014-05

Objekt

Staadium

PP

Joonise nimetus

Sademevee äravool

Projekt
Henri Riive
Joonis
Henri Riive

Projektijuht
Henri Riive
Vast. spetsialist
Lauri Linnus

Tartu

2.06.2014

Skaala

1:20

Joonise nr

15

