

Vundamendi etapid

1. Koorida kasvupinnas, ehitusalune pind
2. Kaevata vundamendi kaevik, maja perimeetris
3. Tihendada taldmiku alus killuga
4. Sarrustada ja betoneerida taldmik. Taldmiku peale hüdro
5. Laduda FIBO vundamendimüür , välisperimeetrisse hüdro
6. Vundamendi väline vert.soojustus EPS, 150mm
8. Vundamendi hor.soojustus sokli perimeetris EPS 100mm, 1m ulatuses majast
9. Tagasitäide, nii väline, kui ka sisene
10. Betoonplaadi alla EPS 300mm, mille peale PE-kile
11. Betooni valu 120mm, kopteriga üle käia
12. Betoonplaadi sisse pörandaküttetoru
13. Majja sisse tuua kommunikatsioonid, asuvad krundi piiril. Kanal, vesi, side, elekter.
14. Majas betoonplaadis kommunikatsioonid laiali vedada.
15. Saunas tekitada kalded.