## LÕIGE B - B




## LÕIGE 1 - 1




## LÕIGE 2 - 2




R/B Ribitalade osad taastada
Mõlemalt poolt kinnitada terasleht -4 ( mõõdud kohajärgi)
keemiliste potidega KEM 10 sammuga 400 mm
Taladele alla keevitada leht ribad -4×100 L=320 mm samm 300mm

Teras lehtede pikkused täpsustada koha järgi

TERAS LEHTEDE PIKKUSMÕÕDUD TÄPSUSTADA ENNE TELLIMIST KOHA JÄRGI

- KASUTATAV TERASE MARK S355
- MIN. KEEVISTE KÕRGUS h=ÕHEMA ELEMENDI PAKSUS.
- ELEMENDID PUHASTADA LIIVAPRITSIGA ROOSTEST
- KRUNTIDA JA VÄRVIDA KORROSIOONI JA TULETÕKKE VÄRVIGA -R60