



- Märkused:
- 1.) San. seadmed ühendada veevarustustorustikuga läbi sulgearmatuuri
  - 2.) Tarbeveetorustik ehitada AL-PEX torudest Ø16x2.0 ... 40 x4.0. Duššisegisti, WC loputuskasti, pesumasinakraani ja valamühendused teha toruga Ø16x2.0.
  - 3.) Jaoetustorud paigaldada horisontaalselt lae alla või põranda sisse, ühendustorud tuua vertikaalselt seinna sees hülssis paigaldatuna seadmeni.
  - 4.) Veetorud isoleerida vastavalt LVI juhendkaardile LVI 50-10345 (vt. Lisa 1 isolatsioonitabel)
  - 5.) Toruslike läbiviigud teostada vastavalt LVI juhendkaardile LVI 12 10217
  - 6.) Toruslike kinnitused teostada vastavalt LVI juhendkaardile LVI 12 10370
  - 7.) Vee- ja kanalisatsioonitorustike paigaldamisel arvestada teiste ehitistega