

1. Rihtsarikas toetada rihtklotsidega olemasolevale ümarsarikale võimalikult keskele. Rihtklotside kõrgused $h =$ alates 20 mm. Rihtsarikas kinnitada met. montaaži lappidega
2. Aluskatte ülekate $L = \text{min. } 200\text{ mm}$, Loomulik läbivajum ava keskel 50 mm
3. Olemasolevate sarikate vahele, sarika keskele, paigaldada täiendatavate sarikate alla sidetalad.
4. Kogu olemasolev soojustus eemaldada. Uus soojustus teha mineraalsest puistevillast, paksus $h = 300 - 350\text{ mm}$. Vill katta tuuletõkkeplaatide,- tuuletõkkepaberi või muu analoogsega,- teha ülespöörded seintele ja need teipida.
5. Aampalkide peale ehitada käiguteed. Igasugune muu aampalkide koormamine mitteehituskonstruktsioonidega on keelatud. (näit. korstnad)

1. Räästa kandekonstruktsiooni üleulatus $L = 650$ mm seinapinnast ja katusekatteüleulatus $L = 700$ mm seinapinnast ei ole arh. ehitusloa projektiga määratud. Lõplik otsus, kas korteriühistu tulevikus välisseinad soojustab, tuleb ühistul langetada enne sarikate paigaldamist.
2. Katusekonstruktsiooni joonised on koostatud eeldusel, et hoone on ehitatud omal ajal traditsioonilisel viisil.
3. Katusekonstruktsiooni võimalikud lahendused vinskapi laiendamisel lahendatakse pärast olemasolevate konstr. avamist. Harja alla tuleb paigaldada liimpuittala või terastala või puitferm või terasferm või massiivne täispuittala, juhul kui on karta läbivajumeid.