

Sokliki eemigaadaga olemasolev soojustus ning sokliplek. Peale sokli lahitaevamist vajalikus viitides, tuleb nii maa-dlune kui ka maa-pealine sokki osa puhastada mehhaanilisel teel lahustist kühitades. Seejärel teho kogut soklipinnale survepuu 180+br. Sokli pinnad remontitid ja tsondada niiskuskindla ja tugeva remondisegu Betoson Waterfix XP Th.

Pärast maa-aluste tööde ning hidroisolatsioonitööde lõpetamist kruntida sokkel Sakret PG krundiga ning krahvida armeermiskiududega modala veemumusega soklikihoniga Sakret SIP-P ning värvida SKF värviga. Värvitsoon vastavalt hoonel fassaadiprojektile.

Sakli veenina remontida pärast sokipleki eemaldamist ja taastada algsel kujul kasutades Sakret vormimisegu LCC1 ja LCC5.

Vihmaveetorude alumised osad tuua pärast soki soojustuse eemaldamist sokli seinale lähemale ja alumise osa pikendada betoonist veereniteni.

Vihmaveetorude alla panduse betoonplaatidele peale paigaldatud betoonist vihmaveeremid (renni õlgus 400x50 + renn 250x50).
Betooni keskkonnaklass XC4+XD+XF4/KK4, min. betoonklass C30/37, betooni pind sile.
Remide tootja Kiilbetoon OÜ.

Panduse betoonplaadid 1100x700x50. Betooni keskkonnaklass XC4+XD1+XF4/KK4, min. betoonklass C30/37, betooni pind sile. Plaatide tootja Kiiibetoon OÜ.

Betonist sokliplatide paigaldusliiv

Ümber hoone keeviti välja ~1000mm lausesse ja ~400mm sügavusse olemasolev pilmas ning tagasihitlaidle tetta kullistiti kuuga fr.8/32, mis tähendab <200mm paksuste kriteeriumi kaupa. Tõendamise kvaliteediklass 2 (Moorty.2010). Minimaalne lubatud üksik tihendusosale >92%. Tihendusjuh (Ø132mm/200mm) $E_{\text{row}}/E = 2,8$.

Võpeliatvõtte või püükiude kohtades aegavõtu pinnast võija 200mm või püükiudest mooduloidne ning tagasihoida külastiku kinni teho minneraoste ehitussilguga, mis tihedusida $\leq 200\text{mm}$ paksuste kiltide, kampa tihendimise kvaliteedklass 2 (MoarVL2010). Minimaalne lubatud tihisk tihendusaste $\geq 92\%$. Tihendusku (Ø132mm/200mm) $E_{\text{moy}}/E = 2.8$.

Olemasolev pinnas

Pärast sokli krõhvimist paigaldada ümber hoone Kiiilbetoon ÜÜ poolt toodetavad 1100x700x50mm pordusplaidid kaldega 1/20 hoonest eemaloleva vihmaveetoru alla pandusepladi peale paigaldada tsemenditõrdile Kiiilbetoon ÜÜ poolt toodetavad 400x60mm vihmaveerenni alguised + 500/2x60mm vihmaveerennid. NB! Vihmaveerenni alguised läheb tarvis sama palju, kui on hoone all tulevad vihmaveerennid, jätkuvaid vihmaveerennid läheb tarvis kaks korda vähem, kuna nende toodete pikkus on 500mm ja toode lõigatakse pooleks ning paigaldatakse pikusesse 250mm vihmaveerenni alguise juurde tsemenditõrdile pandusepladi peale.

Olemasolev hüdroisolatsioon

Sõaki hidrolooleerimine. Esmalt paigaldada sõaki mapele jätva osale hüdroisolatsioon – 2-komponentne (imerod+polimeer) õõpisolatsioon Betoson Waterfin PV. Võõr kanda 300mm maapinnast kõrgemale ning min. 100mm maapinnast alla poole. Kuivnend hüdroisolatsioonikihit on üle värvitav ja krohvitatav. Maa–duse osa hüdroisolatsiooniks paigaldada 2-komponentne paks bitumeen–õõpisolatsioon Consedi CS 530. Materjalil võib paigaldada nii varale bitumeenile kui ka mineraalplaatidele. Materjal paigaldada maapinnast –50mm (enik 50mm tleakte üles poole kantud hüdroisolatsiooniga) ja maa sees nii sügavale, kui vandamendi sein on lahti keeratud ja korrostatud. Võljkivide vahetamise kohtades kanda hüdroisolatsioon min. 200mm alla poole vhetatunud võlvijugust. Enne tagasitõite tegemist tuleks paigaldatud hüdroisolatsioon tleikult kaitsida tagasitõite eest drenaažimattiga SO–DRAIN 8 GEO.

Vahetatavate väljavõitude arvad keldrisseinas koistis. Hauff–Technik kummutusvõlthenditega, mis valida vastavalt väljavõitu suurusse. Suureliinidele paigaldamiseks on vajalik uute väljavõiguavade suurimine seinä või olemasolevate arvade ülepüürimine. Varand arvad sügeida Betoson Waterfix XP TH remondiseguga või jootebetooniga ning katta hüdroisoldatsiooniga tööde käigus.

Olemasolev hüdroisolatsioon

VALMIS EHTAMISEKS

Pandusepiatide patoloogiskõrgeks valida arvestades hoonet ümbritseva haljasa ja kõrgust ning nüüd, et panduse ja vahetult panduse lähedal asuva pinnase kalle peab hoonest eemale olema kalgega 1/20:

MÄRKUSED

1. Kõikidel pakutud materjaldel osas võib töövõija kasutada samaväärset alternatiivi, aga see tuleb enne tööd algsust kooskõlastada Tellijaga.
2. Kõik kasutatavad tooted transportida, ladustada ning paigaldada vastavalt Tootja nõuetele.