



Märkused:

1. Ettevalmistustööd

Valmistades pörand töötukselt ette, eemaldades pörandalt tööd segavad esemed. Ouline jälgida, et aluspind oleks terve, kuiv, puhas ning soolavaba. Vajadusel pörandade pinda sobilikult täiteseguaga. Enne pörandat töötlust harjake või lihvige pinda mustusest, vanast lühistest värvist või muudest lühistest osakestest puhtaks. Lühivistmiste sissehingamine vältimiseks kasutage kaitsevahendeid. Pärast lühivist eemaldamist tolm hoolikalt pörandalt, aknaaladalt jtl. kohtadest koristades kuhu soovitud. Pörandat töötlust harjades ja lihvides tolm muutub põrandapinda krobiseks. Tolmu eemaldamiseks on soovitatud kasutada tolmuimeajat, niisket lapki ja harja.

Õli, rasv, nõi jms. eemaldage puhastusvahendi Lavatio ja vee lahusega. Hallitus, vetikad või samblik eemaldage pestes pinda puhastusvahendi B10 Lavatio lahusega. Seejärel loputage pinda veega ning laske kuivada. Täitke võimalikud praod pörandas sobilikult pörandaseguga.

2. Olemasolevad siseseinad värvida pestav vesiemulsioon - seinavärviga

PÕRANDE EKSPLIKATSIOON				
TÄHIS	NIMETUS	MAHT	ÜHIK	MÄRKUSED
	Keldri loodeosa			
PP1	Kiudbetoon C25/30 - 60 mm	292,3	m²	
	Keldri kaguosa			
-	Remonditav põrand	86,8	m²	

Projekteerija	Ivan Kolodeznikov	Objekt	KORTERELAMU REKONSTRUEERIMINE	Töö nr.	188-20
Kontr.arhitekt	Georg Ottas		Harju maakond, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Tuulemaa tn 10	Proj. osa	AR
Dokumendi faili nimi		Tellija	KÜ Tuulemaa 10	Leht	02
18820_PP_AR-5-02_v04_kelder-panipaik			Mõõtka	1:100	
OÜ SSSK	Tatari 42-6, 10134 Tallinn	Joonis	Kelder	Stadium	PP
	Reg.nr. 10165481		Panipaigad ja pörandad	Kõide	
	Litsents. EP-10165481-0001			Kuup.	05.05.20
	Tel: +372 6461 248				
	e-post: sssk.ou@neti.ee				