



Märkused:

1. Katuse turvavarustusena on ette nähtud roostevabast terasest turvarööbas koos turvavöö kinnitusrööpaga. Turvavarustus paigaldatakse olemasoleva katusekonstruktsiooni külge vastavalt konkreetse tootja paigaldusjuhendile kasutades selleks ettenähtud kinniteid.
2. Katusele paigaldada lumetöke. Kandurid kinnitada kruvikinnitusega raovidele, sammuga 950mm. Lumetöke paigaldada vastavalt konkreetse toote paigaldusjuhendile.
3. Räästasõlme RA-1 vaadata eraldi sõlmejooniselt.