

Tööde teostuse järjekord

- *Valmistada katusefermid vastavalt joonisele;
- *Paigaldada sarikatugevndused;
- *Laduda lisaks 300 bauroc kivi;
- *Monteerida üles toodud tellingud;
- *Eemaldada vintskappide kohalt katusekivi ja roovitus.
- *Katta tekkinud ava ajutise vihmvett pidava presendiga;
- *Paigaldada liimpuittala 140*360;
- *Toetada ajutiselt konstruktsioon ja eemaldada keskelt post;
- *Laduda üles seinad 375 Bauroc plokkidest;
- *Paigaldada sarikad/fermid;
- *Paigaldada OSB plaadid katusele ja kattev ruberoid;
- *Paigaldada aken/aknad;

Katusekivi

Tuulutusliist

Ruberoid /aluscate icopal
punnlaud/OSB 22 mm
distantliist/tuulutus 50*50
Soomepapp 3,23 mm 1,2
meetri laiuselt

Ventileeritav katusehari

Naelutusplaat 100*40 ja 8

ankrunaela 4*40*4 kummalgil pool

Niiskustõke

50x150

50*150

Nurkraud 50*50

Bauroc sillus 200*200*1600

Putukavõrk

Ø25 mm

puuritud

ava

250-300

mm/

keemiline

ankur

/keermelati

10

mm

202

2626

3047

1380

3155

BET	ANT	ANDRINGER AVSER	SIGN	DATUM
Vaade B2-B2				
UPDRAG NR	RITAD AV		HANDLÄGGART	
748 K				
DATUM				
2022-05-16				
ANSVARIG				
SKALA				
1:50 A3		NUMMER		BET
		K-748 - 5-11-1		