



NOTES:

1. Vaiapeade kõrguse planeerimisel arvestage, et hoone alla peaks jääma vähemalt 100 mm ruumi, et puitpõrand saaks vabalt ventileeruda.
2. Kõik vaiapead peavad olema samal kõrgusel.