

Saadan teile vajalikud tööd maja otsaseina renoveerimiseks:

1. Parapetiplekkide eemaldamine ja lahtise osa kaitsmine ilmastiku eest.
2. Olemasoleva seina pesu Ceresit CT 98 puhastusvahendi ja survepesuriga
3. Lahtise krohvi eemaldamine
4. Stardiprofiili servas krohvi ja armeeringu eemaldamine u. 25cm laiuselt ja stardiprofiilile võrguga veeniprofiili paigaldus
5. Kogu seina kruntimine Ceresit CN 94-ga (lahjendatud veega 1:3).
6. Stardiprofiilil veeniprofiili ja ülejäänud seina ühendamine armeersegu Ceresit CT 85 ja klaaskiudvõrguga.
7. Nurgaprofiilide paigaldus
8. Seina armeerimine Ceresit CT 85 kiududega tugevdatud armeersegu ja klaaskiudvõrguga
9. Armeeritud pinna kruntimine Ceresit CT 16 kruntvärviga
10. Seina krohvimine Ceresit CT 76 silikoonkrohviga
11. Värvimine ja aadressi kandmine seinale
12. Parapetiplekkide tagasi paigaldus koos liidete hermetiseerimisega või valtsimisega

See peaks olema kõik

ACB Specialist Application Engineering/
paigaldustehnoloogia spetsialist,

tel. (+372) ,
mob. (+372)