

TINGMÄRGID

- KÜLMAVEE SISEND
- KV — PROJ. KÜLMAVEETORU
- SV — PROJ. SOOJAVEETORU
- STR — PROJ. RINGLUSTORU

Ø20 — VEETORU VÄLISLÄBIMÕÖT

- WC — WC POTT
- PL — PESULAUD
- PN — PESUNÕU
- PM — PESUMASIN
- NPM — NÕUDEPESUMASIN
- MV — VANN
- DS — DUSHISEGISTI
- KK — KASTMISKRAAN

- Märkused:
- Veevarustussüsteem ehitada Tweetop PERT torudest. torude ühendamiseks kasutada pressliitmikke.
 - Laealused torud ehitada jäikadest latt-torudest, põrandasse paigaldatakse painduvad rullis torud.
 - Kõikidele kollektori harudele paigaldada kuulkraan.
 - Põranda konstruktsiooni sisse liitmikke mitte teha.
 - Esimese korruse põranda sees kulgevad külmavee torud paigadada esimeses isolatsiooni kihis hülsi sees.
 - Sooja vee ja ringlustoru paigaldada isolatsiooni teises kihis 9mm isolatsioonihülsis.
 - Ruumis lae all avatud torud isoleerida 30mm koorikuga, liitekohad teipida.
 - Ühendused valida järgnevalt: , Köögi pesunõu segisti külm vesi Ø20, kastmiskraan Ø20, kõik ülejäänud Ø16

