

Palliplatsi jaoks tänavakividest alusplatsi tegemine

Maja aeda, muruplatsile on vaja teha korvpalliplats mõõtudega 7,0104x8,2296m (mõõdud tulenevad platsile paigaldatavate plaatide mõõtudest <https://profloors.ee/valisspordivaljakud/plastik-plaatkate/>) Selle aluspinnaks teeme tänavakividest platsi. Kuhu peale lähevad spetsiaalsed palliplatsi kummimatid.



1. Eemaldada murukamar ja paigaldada see aeda, madalamatesse kohtadesse.
2. Kaevata muld välja palliplatsi alalt ca 40 cm sügavuselt. Muld laotada aeda madalamatesse kohtadesse, murumätaste juurde tasandamiseks.
3. Palliplatsi süvendisse panna killustik, ajada loodi ja tihendada pinnasetihendajaga.
4. Paigaldada liiv ja tänavakivid. Ärekivid pole vajalikud. äärmised kivid võib kinniada seguga aluspinnale või panna plastist ääre. Variant, mis on soodsam.
5. Aias teisaldatud muld ja murumättad siluda ühtseks muruks. Mullale külvata muruseeme, riisuda ja rullida.