

OÜ JAOTUSVÕRGU TALLINN-HARJU REGIOON**TEHNILISED TINGIMUSED MADALPINGE LIITUMISEKS Nr. 141324**

Väljastatud: **14.03.2008**
Kehtivad kuni: **14.03.2010**

1. Tehniliste tingimuste taotleja:*Taotleja aadress:**Taotleja telefon:**Taotleja E-Mail:**Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:***KÜ Süsta 5****Süsta 5 Tallinn 11712****2. Liidetava elektripaigaldise
iseloomustus:****korterelamu, Kaitsme nimivoolu
suurendamine
Süsta 5 Tallinn****3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks
järgmised nõuded:***Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime amprites: 3x63A**Elektriline aadress:*Toitealajaam:Toitefiider:Jaotusalajaam:Sektsioon:Jaotusfiider:**KOPLI 110/35/6****615****4896****1****17576**

Süsta 5 korterelamu peakaitsme suurendamiseks ja toite üleviimiveks pingele 3 x 230/400 V OÜ Jaotusvõrk projekteerib ja ehitab 0,4 kV kaabelliinid ning paigaldab kinnistu piirile jaotus- ja kahekohalise liitumiskilbi (I koht - Süsta 5-1, peakaitsmega 3x25A ja II koht - Süsta 5, peakaitsmega 3x63A).

Valdaja on kohustatud rekonstrueerima eramu elektripaigaldise vastavalt kehtivatele normidele. Pärast eramu elektripaigaldise üleviimist pingele 3 x 230/400 V likvideerib OÜ Jaotusvõrk olemasoleva 3 x 220 V sisestuse. Liitumiskilbist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele ning kehtivatele normidele vastava kaabelliini.

Korterelamutes korterite ja üldruumide elektriarvestid projekteerida hoone mõõtekeskusesse. Korrusmaja projekti koostamisel lähtuda OÜ Jaotusvõrk juhendist "Korrusmajade mõõtekeskused".

Elektripaigaldise valdaja peab enne elektriseadmete pingestamist vastavalt Elektriohusseadusele esitama "Teatise elektripaigaldise kasutuselevõtu kohta". Tarbija elektripaigaldises näha ette (vastavalt elektripaigaldiste kohustusliku eeskirja EEI3-4) nõuetekohaste liigkoormuskaitse kasutamine ja samuti liigpingekaitsete kasutamine juhul kui kasutatakse liigpingeid mittetaluvaid seadmeid.

Elektrienergia saamiseks tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Eesti Energia AS Klienditeenindusse.

4. Liitumispunkt OÜ-ga Jaotusvõrk asub: Tarbija toitekaabli kingadel liitumiskilbis.**Kinnitaja:****Karl Selgmäe****Tallinn-Harju võrguarengu spetsialist**