

Ventilatsioonisüsteemide legend		
Tingmärk	Tähis	Seletus
	SP	Ventilatsioonisüsteemi sissepuhe
	VT	Ventilatsioonisüsteemi väljatõmme
	ÖV	Ventilatsioonisüsteemi õhuvõtt
	HÕ	Ventilatsioonisüsteemi heitõhk

Ventilatsioonisüsteemi tähiste legend	
Tähis	Selgitus
KI-125 L=20 l/s	Vent.plafooni mudel - Vent.kanali läbimõõt Õhuvooluhulk
ø250 SI(EI)60	Vent.kanali suurus Isolatsiooni tüüp ja paksus (Vent.kanal liigub alla ja/või üles)
MS-KVAP	Müra summuti tähis - Müra summuti mudel

Ventilatsioonisüsteemi elementide legend		
Tingmärk	Tähis	Seletus
		Sissepuhkeplafoon/-rest
		Väljatõmbepafoon/-rest
		Siirdeõhu liikumine
	TTK	Tuletõkkeklapp
	RK	Reguleerklapp
	MS	Müra summuti vent.kanalil

Märkused:

- Ventilatsiooniplafoonide lõplik asukoht paigaldamisel tuleb kooskõlastada korterite omanikega.
- Esimese ja teise korruse korterite tubadesse on projekteeritud lokaalsed soojustagastusega ventilatsiooniseadmed, vannitubadesse on projekteeritud mehaaniline väljatõmbeventilatsioon
- Esimesel ja teisel korrusel suunata väljatõmbeõhukanalid ol.olevatesse lõõridesse, köökidesse paigaldada õhu kompenseerimiseks värskeõhuklapid.
- Köökidesse korteritesse paigaldada kööbikubude ühendusõhukanalid koos tuletõkkeklapiga.
- Ventilatsioonikanalid paigaldatakse suures mahus lagede alla ning põõningule.
- Värske õhk võetakse katuseotsikuga, heitõhk juhitakse välja läbi katuseotsikute.
- Projekteeritud on suures mahus spiraalvaltsplekist õhukanalid mõõtudega Ø100 - Ø315 mm.
- Puhastusluugid paigaldatakse iga 8 m tagant käänakute ja hargnemiste juures.
- Ventilatsiooniagregaadid paigaldada vastavalt tootja juhisele, nende juhtimine toimub lokaalselt seadmepõhiselt.
- Siirdõhu puhul jäetakse uste alla ~10 mm pilu ukse alumise ääre ja uksepaku vahele.
- Õhuhulkade reguleerimiseks kasutada ruumides lõppelemente.
- Tuletõkkesektsioonist läbimineku paigaldada kanalile tuletõkkeklapp.
- Põõningul paiknevad ventilatsioonikanalid isoleerida fooliumkattega soojustusega kondensaadi tekke vältimiseks vastavalt kanali mõõdule
- Trepikotta on projekteeritud väljatõmbeventilatsioon, õhu kompenseerimiseks paigaldada värskeõhuklapp

