

Tingmärgid:

- Kaablivaru tuulekasti valgustile, XPJ-HF 3G1.5, L=500mm
● Kaablivaru valgustile, XPJ-HF 3G1.5, L=500mm
● Kaablivaru seadmele, L=500mm
● Maanduskontaktiga 1-kohaline pistikupesa, 16A, 230V, IP20, pindpaigaldus
● Maanduskontaktiga 2-kohaline pistikupesa, 16A, 230V, IP20, pindpaigaldus
● Maanduskontaktiga 1-kohaline pistikupesa, 16A, 230V, IP20, süvispaigaldus
● Maanduskontaktiga 2-kohaline pistikupesa, 16A, 230V, IP20, süvispaigaldus
● Maanduskontaktiga 1-kohaline kaanega pistikupesa, 16A, 230V, IP44, süvispaigaldus
● Maanduskontaktiga 2-kohaline kaanega pistikupesa, 16A, 230V, IP44, süvispaigaldus
● Süvistatav lihtlüüti, 1-ne, IP20, 10A, 230V
● Süvistatav veksellüüti, IP20, 10A, 230V
● Pinnapealne lihtlüüti, 1-ne, IP20, 10A, 230V

62 Valvekeskus

62 IR Infrapuna andur

53 # Valvesignalsatsiooni sõrmistik

! Vesipõrandakütte põrandaanur

T Vesipõrandakütte termostaat

Märkused ja juhised:

1. Pistikupesad paigaldada põrandast 0,2m tsenter va. joonisel näidatud kohad.
2. Kohakuti olevad lülitid ja pistikupesad paigaldada vertikaalis ühele joonele
3. Pistikute ja lülitite sari valida vastavalt Tellija soovile.
4. Köögi töötasapindade pistikupesade kõrgus vastavalt mööbli kõrgusele (P.pesade tsenter nt 1100mm).
5. Põrandakütte termostaatide ja ajamite kaabelduse tarne kütte töövõtja mahus, kaablite paigaldus elektri töövõtu mahus. Kaabel 3x0,75.
6. Tugev- ja nõrkvoolu pesad paigaldada ühise katteraami alla.
7. Hoone magistraalkaabel AXPk-Plus 4G16 siseneb hoonesse vundamendi alt kaablikaitsetorus Ø100mm, B-klass.
8. Küttesüsteemi termostaadide asukohad täpsustada küttesüsteemi projektiga.
9. Tuulekasti valgustite lülitus hämara + liikumisandur, ning el. kilbi uksele lüüti 1-0-A.

