



Soojus- ja niiskustagastusega
sundventilatsiooni agregaat asub WC laes.
Torud II korruse tarbeks jooksevad WC
püstakus või seina sees.

- Värske õhu pealevõtt agregaatide läbi seinad

Saastunud õhu
väljapuue agregaadist
korstnasse katusel või
läbi II korruse seina

Vaade D