

Projekti kooskõlastamise ja liitumise üldised tehnilised tingimused

- 1) Soojusvõrguga liitumiseks tuleb kinnistu omanikul sõlmida liitumisleping, mis on projektdokumentatsiooni koostamise, soojustorustiku ehitamise ning soojusmüügilepingu sõlmimise aluseks.

Liitumislepingu sõlmimisel aitab tehnilistes tingimustes märgitud projektijuht.

- 2) Soojustorustiku projekteerimise käigus tekkivate tehniliste küsimuste lahendamiseks ja tööprojekti kooskõlastamiseks pöörduda AS-i Utilitas Tallinna Soojus võrgu ehitusosakonda: Andrei.Mjagkov@utilitas.ee, tel 504 5724.

- 3) Soojussõlme projekteerimise käigus tekkivate tehniliste küsimuste lahendamiseks ja projekti kooskõlastamiseks ning soojussõlme passi kinnitamiseks pöörduda AS-i Utilitas Tallinna Soojus tehnohoolduse osakonda: Joel.Veisserik@utilitas.ee, tel 506 0156.

- 4) Soojusenergia arveldus toimub AS-i Utilitas Tallinna Soojus poolt paigaldatud soojusarvesti näitude alusel. Soojusarvesti paigaldatakse kui:

- soojustorustik on valmis ja AS-i Utilitas Tallinna Soojus ehitusosakonna poolt vastu võetud
- soojussõlme pass vormistatud ja kinnitatud
- soojusmüügilepingu allkirjastatud avaldus esitatud AS-i Utilitas Tallinna Soojus kontaktisikule.

- 5) Soojusvõrguga liitudes tuleb kinnistu omanikul (hoone kütteliigi vahetamisel) korraldada ehisregistris hoone soojusvarustuse liigi muutmine kaugkütteks.