PÜSTIKUTE SEADEVENTIILIDE ARVUTUSTABEL							
PST NR.	VEE HULK kg/h	Püstiku takistus kPa	Ringi takistus kPa	Tasakaal takistus kPa	Kv	Läbimõõt seadearv DN-s	Märkus
1	290	3,60	7,32	0,68	3,52	20-2,9	
2	137	3,57	6,73	1,27	1,22	15-2,9	
3	150	3,66	6,54	1,46	1,24	15-2,9	
4	98	3,34	6,22	1,78	0,73	15-2,3	
5	99	3,35	5,84	2,16	0,67	15-2,2	
6	110	3,40	5,34	2,66	0,67	15-2,2	
7	167	3,27	5,21	2,79	1,00	15-2,7	
8	137	3,57	4,64	3,36	0,75	15-2,3	
9	150	3,66	4,06	3,94	0,76	15-2,3	
10	98	3,34	3,74	4,26	0,48	15-1,9	
11	97	3,35	3,95	4,05	0,48	15-1,9	
12	110	3,63	4,62	3,38	0,60	15-2,1	
13	167	3,80	4,79	3,21	0,93	15-2,6	
14	137	3,57	4,85	3,15	0,77	15-2,3	
15	150	3,66	4,36	2,64	0,92	15-2,6	
16	98	3,35	5,31	2,69	0,60	15-2,1	
17	99	3,35	5,31	2,69	0,60	15-2,1	
18	206	3,35	5,59	2,41	1,33	15-2,9	
19	135	3,56	5,91	2,09	0,93	15-2,6	
20	42	3,28	5,53	2,47	0,27	10-2,1	
21	172	3,84	6,25	1,75	1,30	15-3,0	
22	60	3,46	5,07	2,93	0,35	10-2,3	
23	128	3,51	4,72	3,28	0,71	15-2,3	
24	84	3,28	4,34	3,66	0,44	15-1,8	
25	42	3,28	3,98	4,02	0,21	10-1,9	
26	172	3,84	4,68	3,32	0,94	15-2,6	
27	60	3,46	7,20	0,80	0,67	10-2,8	
28	128	3,51	6,85	1,15	1,19	15-2,9	
29	84	3,28	6,47	1,53	0,68	15-2,2	
30	42	3,28	6,07	1,93	0,30	10-2,1	
31	172	3,84	7,18	0,82	1,90	15-3,5	
32	60	3,46	7,24	0,76	0,69	10-2,8	
33	191	3,32	7,03	0,97	1,94	20-2,1	
	4072						
Harud	4072						
1 - 10	2173	-	10	2	9,36	32-3,0	
11 - 26	1899	-	10	2	9,33	32-3,0	
Seadeventiilid STAD. Teist tüüpi seadeventiilide puhul võetakse seadearv Kv arvu järgi.							
Süsteemi takistus 10kPa							
Süsteemi soojakoormus 95kW							