

kalde andmine katusele: kuna tala 50x250mm on kõrgeim konstruktsiooni puit, mis vabas müügis siis sinna sisse lõigata kaldeid ei tohiks, kuna kogu kõrgus on vajalik läbivajumise vältimiseks. Kalde saab anda kui 50x50mm pruss lõigata mööda diagonaali pooleks ja paigaldada kandetala peale. Min kalle tasakatustel on 1:40. Vt eskiis (Katuse kalle.png)

Kuna see ei ole kandetarind siis see minu joonistel ei kajastu. Kui läheb ehituseks siis riski kohad on: 1.pinnas (asukoha järgi on see vana mere põhi ja seal võib kande aluseks jääda veega küllastunud saviliiv/liivsavi. Kui nii siis taldmike alla, enne tasanduskihti peaks panema kanga). 2.enne uute lisatalade paigaldamist peavad olema paigaldatud kertopuu talad.